数字温度控制器

RD 系列 (RD100/RD400/RD500/RD700/RD900)


简易操作 🙎

All Rights Reserved, Copyright © 2009, RKC INSTRUMENT INC.

MR02C43-C

使用本产品前, 请认真阅读本说明书, 在理解内容的基础上正确使用。并请妥善保存, 以便需要时参考。本说明书对RD100/RD400/RD500/RD700/RD900的各部分的名称以及基本的按键操作等进行说明。 有关详细的使用及各功能的操作, 请根据需要, 参照以下所示的使用说明书。


1. 各部分的名称



| (1) | 测量值(PV)显示器 | [绿] | 显示测量值 (PV) 及各种参数记号。 |
|------|----------------------|-----|--|
| (2) | 单位显示器 | [绿] | 显示显示数据的温度单位 (°C、°F) 及操作输出值 (MV) 的单位 (%)。 |
| (3) | 设定值(SV)显示器 | [橙] | 显示设定值 (SV)、操作输出值 (MV) 或各种参数的设定值。 |
| (4) | 设定锁定显示器 | [橙] | 设定锁定状态时灯亮。 |
| (5) | AT灯 | [绿] | 在实行自动演算 (AT) 中闪烁。 (AT结束: AT灯灭) 在实行起动演算 (ST) 中灯亮。 |
| | 输出灯 | [绿] | OUT1: OUT1输出为ON时灯亮。 OUT2: OUT2输出为ON时灯亮。 电流输出、电压输出时的灯显示 输出0%以下时: 灯灭 输出超过0%时: 灯亮 |
| | MAN模式灯 | [绿] | 手动 (MAN) 模式时灯亮。 |
| | STOP灯 | [绿] | STOP (控制停止) 状态时灯亮。 使用定时器功能, 在STOP (控制停止) 状态时闪烁。 |
| | DO输出灯 | [橙] | 各事件输出 (DO1~DO4) ON时灯亮。 |
| (6) | 阶跃设定值灯 | [橙] | 使用阶跃SV功能或定时器功能时, 对应现在使用的设定值 (SV1~SV4) 的灯亮。 |
| (7) | 设定 (SET) 键 | | 用于参数的调用及设定值的登录。 |
| (8) | 移位键 | | 用于设定变更时的位移动。 用于监视项目、RUN/STOP及各模式的切换操作。 |
| (9) | 下调键 1 | | 用于减少数值时。 |
| (10) |) 上调键 ¹ | | 用于增加数值时。 |
| (11) |)装入程序通信接插件 (标准装备) | | 用专用电缆将本机器的装入程序通信接插件、本公司制USB通信变换器COM-K-1 (另卖) ² 以及计算机接续,通过将本公司制通信工具 ³ 安装到计算机,可以在计算机侧进行数据管理的监视和设定。 |


- 1 也可以用在模式切换 (AUTO/MAN、设定数据锁定、解除联锁) 内的切换操作上。
- ² 有关COM-K, 请参照COM-K使用说明书 (IMR01Z01-C□)。
- 3 只可以从本公司网页下载。
- 请务必用手指进行按键操作。如果用带尖的东西按键,会导致故障。

2. 操作流程



F01~F10表示在工程技术模式的「选择块非显示」和「设定锁定等级」的设定中使用的组号码。有关属于F01~F03、F10组的项目。出厂时不被显示

- 设定值的变更和登录
- ·能够设定闪烁显示的位。通过按 。键能够移动闪烁的位。
- · 只用 V 键、 < 键的操作, 变更了的数据不被登录。
- 登录变更了的数据时,请务必按 (至) 键。显示切换至下一个参数。
- ·变更了设定后,如果经过1分钟不进行登录操作,则返回监视显示模式。这种场合,变更了的数据也不被登录。




■ 输入异常时的显示

| 显示 | 内 容 | 处理方法 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 测量值 (PV) [闪烁显示] | 测量值 (PV) 超过输入范围 | 更换传感器的场合, 请务必关 断电源、或在STOP状态进行。 |
| 〇〇〇〇 [闪烁显示] | 超过刻度上限: 测量值 (PV) 超过显示界限范围的 上限 | 请确认输入范围、传感器、以及传感 器的接续等。 |
| 山山山山 [闪烁显示] | 低于刻度下限: 测量值 (PV) 超过显示界限范围的 下限 | 前印灯交头牙。 |

■ 自己诊断时的错误显示

数个错误同时发生的场合,显示错误号码的和。

| 数 目 | コ,业小阳庆ラド | D)TH. | |
|-------------|--------------|--|--|
| 内 容 | 显示 | 错误时的动作 | 处理方法 |
| E 「 」 ← 闪烁 | 显示灯: 全部灯灭 | 控制输出: 时间比例输出: OFF 连续输出: -5%的输出 传输输出: -5%的输出 传输输出: -5%的输出 FAIL输出: 接点断开 [给事件 (EV) 选择了 FAIL的场合] | 请关断一次电源。再次接通电源后仍为错误状态的场合,请与本公司或本公司代理商联系。 |
| (也包含温度补偿异常) | | | |
| 电源电压的异常 | 全部显示灯灭 | | |
| 监视时钟 | | | |



3. 到运行为止的使用步骤

注 意

- 因为本机器没有电源开关,所以一接通本机器的电源,则立即开始运行。 [出厂时: RUN (控制开始)]
- ▶ 输入信号线断开或短路 (只有测温电阻输入) 状态的场合, 判断本机器输入异常 (断线)。

<断线方向> 热电偶输入*

偏向高刻度或偏向低刻度

测温电阻输入: 偏向高刻度 (输入断线时)、偏向低刻度 (输入短路时)

电压输入、电流输入:偏向低刻度或0附近的值

*可以用工程技术模式选择断线方向。(出厂值: 偏向高刻度)

< 断线时的输出>

控制输出: 按照「选择断线时的控制输出」的设定内容

(出厂时: 0 [控制演算的结果])

事件输出·按照「选择输入断线时的事件输出动作」的设定内容 (出厂时: 0 [断线时不强制使事件输出ON])

- 对20 ms*1 以下的停电, 对动作不产生影响。超过20 ms*1 的停电的场合, 判断电源OFF。 停电后恢复供电时,以电源OFF之前的数据以及状态再次开始运行*2。
- *1 RD100的AC/DC24V规格时: 10 ms
- *2 自动 (AUTO) 模式的场合

输出从输出限幅下限值反映出的控制演算结果的值


根据工程技术模式的「选择不冲击动作」的设定内容, 进行如下动作。

| 11: 有个冲击」时 |
|--|
| PID控制时: 输出"输出限幅下限值" 加热冷却PID控制时: 输出0 % |
| |

- 事件的待机动作在接通电源时、或从STOP切换至RUN时起作用。 (带待机动作的场合)
- 事件的再待机动作除了在变更了SV以外,还在接通电源时、或从STOP切换至RUN时起 作用。(带再待机动作的场合)

■ 运行操作步骤

安装,配线完成后,请按照以下步骤进行运行所必要的设定。



4. 与运行操作有关的功能

有关数据设定的基本, 请参照本说明书的「●有关设定值的变更和登录」。以下对有关运行操 作的功能进行说明。

4.1 RUN/STOP的切换

能够切换是开始 (RUN) 控制、还是停止 (STOP) 控制。RUN/STOP的切换,有用按键操作进行 的方法和用工程技术模式的「RUN/STOP设定」进行设定的方法。两种方法都具有操作结果相 互连动的关系。例如, 用按键操作从RUN切换至STOP的场合, 工程技术模式的「RUN/STOP设 定」的设定也成为设定了「STOP」的状态


● 设定为STOP时的木机器的状态

| 以在为3TOF的的体制器的体验 | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| STOP显示 | STOP灯亮 (绿色), 在SV显示器或PV显示器上显示STOP字符 | |
| | (出厂时: SV显示器 + STOP灯) | |
| 空制输出 | 时间比例输出时: 输出OFF | |
| 全刺制山 | 连续输出时: -5%的输出 | |
| 事件输出 | 按照「STOP时的输出动作」的设定内容 | |
| 事件制工 | [出厂时: 输出OFF (接点断开)] | |
| 自动演算 | 中止 (PID常数不被更新) | |
| 参数 | 可以进行设定值 (SV)、参数设定模式的设定、以及模式切换的切换 | |
| 少奴 | 操作 | |
| | | |

● 设定为RUN时的本机器的状态


从STOP切换至RUN时,进行与投入电源时同样的动作(控制开始、事件的判断开始)。

■ 用前面按键的操作进行切换



■ 用「RUN/STOP设定」的画面操作切换





- 从 STOP切换至RUN
- 1. 按照上述步骤, 使RUN/STOP设定画面被显示。
- 2. 从RUN切换至STOP。



4.2 自动演算 (AT) 的开始/停止

自动演算 (AT) 是对设定的温度, 自动计测、演算、设定PID的最佳常数的功能。

■ 自动演算 (AT) 使用上的注意

- 在温度变化非常慢的控制对象中, 有时AT没有正常结束。这时, 请用手动调整PID常数 (作为 温度变化的基准, 升温或降温时的速度在1°C/分以下的场合)。并且, 在温度变化慢、周围 温度附近或控制对象的上限温度附近实行AT时也请注意。
- 用输出限幅限制操作输出值的场合, 有时即使实行AT也得不到最佳的PID常数。

■ 自动演算 (AT) 的开始条件

请确认满足下面全部条件后实行AT

| 11.10 and 11.11 and 11.11 and 11.11 | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 运行时的状态 | PID控制 | |
| 是打的的从您 | RUN | |
| 会批码2000 | 輸出限幅上限值 ≥ 0.1 %、輸出限幅下限值 ≤ 99.9 % | |
| 参数的设定 | (加热冷却控制型: 加热输出限幅上限值 ≥ 0.1 %、冷却输出限幅上限值 ≥ 0.1 %) | |
| 输入值的状态 | 非低于刻度下限、超过刻度上限的状态 | |

■ 自动演算 (AT) 的中止条件

AT在以下任一种状态时, 立即中止AT, 切换至PID控制。那时的PID常数保持AT开始以前的值不变。

| | 0) = 1 =) 3334=1 = 12-13-14-13-13-1-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-1 |
|---------|---|
| | 切换至PID控制时 |
| 运行时的状态 | 切换至STOP时 |
| | 切换至手动 (MAN) 模式时 |
| | 变更了设定值 (SV) 时 |
| 参数的变更 | 变更了PV偏置、PV数字滤波器时 |
| | 变更了输出限幅值时 |
| 输入值的状态 | 在低于刻度下限、超过刻度上限时 |
| AT的实行时间 | AT开始后, 经过约9小时AT也不结束时 |
| 停 电 | 20 ms以上停电时 (RD100的AC/DC 24V时, 为10 ms以上) |
| 仪器异常 | 为失效状态时 |
| | |

■ 自动演算 (AT) 的开始/停止操作

AT在投入电源后、升温中、或控制稳定时的任一状态都能够开始。

AT正常结束的场合, 控制回路断线警报 (LBA) 时间被自动设定为积分时间结果的2倍

4.3 起动演算 (ST) 的设定

起动演算 (ST) 是指接通电源时, 从STOP切换至RUN时、或变更设定值 (SV) 时, 由控制对象 的应答特性自动算出、设定PID常数 (比例带仅限于加热侧) 的功能。作为简易自动演算, 对接 通电源时应答慢的控制对象,能够不扰乱控制性,在短时间内求得PID常数。

■ 起动演算 (ST) 使用上的注意

- ●接通电源时或从STOP切换至RUN时的ST的场合, 演算开始的同时, 或演算开始前, 请务必 接通加热器由源
- ST开始时, 请在测量值 (PV) 和设定值 (SV) 的温度差将要为比例带的2倍以上的状态, 开始ST.
- 由输出限幅限制操作输出值的场合, 有时即使实行ST也得不到最佳的PID常数。

■ 起动演算 (ST) 的开始条件

在下面条件全部满足的状态下,实行ST

| T MANIT THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 运行时的状态 | PID控制 | |
| 色川川川川川八心 | RUN | |
| | ST的设定为ON (实行1回、每回实行) | |
| 参数的设定 | 输出限幅上限值 ≥ 0.1 %、输出限幅下限值 ≤ 99.9 % | |
| | (加热冷却控制型: 加热输出限幅上限值 ≥ 0.1 %) | |
| | 非低于刻度下限、超过刻度上限的状态 | |
| 输入值的状态 | 变更设定值 (SV) 时的ST中, 测量值 (PV) 稳定 | |
| | 设定值 (SV) > 测量值 (PV) [加热冷却PID控制时的场合] | |
| 输出值的状态 | 起动时输出变化, 在输出限幅上限值或下限值 (加热冷却控制型: 加 | |
| 初山山田町水池 | 热输出限幅上限值) 时达到饱和 | |
| | | |

■ 起动演算 (ST) 的中止条件

功能

STOP

ST在以下任一种状态时, 立即中止ST, 切换至PID控制。那时的PID常数保持ST开始以前的值 不变


| | 实行了AT时 |
|---------|---|
| 运行时的状态 | 切换至STOP时 |
| | 切换至手动 (MAN) 模式时 |
| | 将ST的设定变更为「0:不使用ST」时 |
| 参数的变更 | 变更了PV偏置、PV数字滤波器时 |
| | 变更了输出限幅值时 |
| 输入值的状态 | 在低于刻度下限、超过刻度上限时 |
| ST的实行时间 | ST开始后, 经过约100分钟ST也不结束时 |
| 停 电 | 20 ms以上停电时 (RD100的AC/DC 24V时, 为10 ms以上) |
| 仪器异常 | 为失效状态时 |

■ 起动演算 (ST) 的设定步骤

设定例: 接通ST电源时, 仅实行1回的场合

1. 确认起动条件

最初,在设定工程技术模式的功能块F52的「ST起动条件」时,确认「接通电源时」被选择。 出厂值: 0 (接通电源时、从STOP切换至RUN时、或变更SV时起动)




3. 实行ST

关断一次电源, 再次接通电源, 则自动开始ST (ST实行中: AT灯亮)。PID常数的算出、设定结 束后, 起动演算 (ST) 画面的设定返回「0」(ST结束: AT灯灭)。

- ST中止的场合,设定不为「0:不使用ST」,起动条件再次成立时,开始ST。
- ST正常结束的场合, 控制回路断线警报 (LBA) 时间被自动设定为积分时间结果的2倍


4.4 POST演算的设定

POST演算是指对设定的PID常数的控制性,能够改变其控制应答性的功能。仅通过变更参数 设定模式的POST演算设定 (6阶段:-3~+3), 可以使PID常数原封不动, 设定控制应答性为「快」



■ POST演算的设定步骤

设定例: 想使控制应答性减慢的场合 (设定为「-1」时)




如果使POST演算设定值返回「0: 功能OFF」,则返回不需要由POST演算进行补正的 控制。

4.5 联锁功能的解除

件状态的为联锁功能。解除联锁用按键操作进行。


要使联锁功能有效,需要将工程技术模式的联锁(AIL)设定为「1:使用」。 (出厂时: 功能OFF)

■参照 RD系列参数一览 (IMR02C44-C□)



测量值 (PV) 一旦进入事件状态的领域, 则以后即使测量值 (PV) 离开事件状态领域, 仍保持事

■ 联锁的解除步骤



4.6 设定数据锁定功能的设定


通过利用设定数据锁定功能,可以防止运行中的误操作。设定数据锁定的设定,用模式切换的 「设定数据开锁/锁定」进行。想锁定的参数*,用工程技术模式的设定锁定等级进行设定。


要使设定数据锁定功能有效,需要用工程技术模式的设定锁定等级 (Lock) 进行设定 (出厂时: 功能OFF [可以设定全部])

■智参照 RD系列参数一览 (IMR02C44-C□)

■ 设定数据锁定的设定步骤

设定例: 锁定参数设定模式的「比例带」以后的参数的场合 1. 设定设定锁定等级





② 设定锁定等级 (Lock) 的设定, 在确定了锁定之后也可以变更.

在本说明书中记载的公司名称或商品名称, 一般为各公司的商标或登录商标

RKC。理化工业株式会社 RKC INSTRUMENT INC.

会社总部: 日本国东京都大田区久が原5-16-6 邮政编码: 146-8515 话: 03-3751-9799 (+81 3 3751 9799) 传真: 03-3754-8585 (+81 3 3751 8585) 电子信箱: info@rkcinst.co.jp

页: http://www.rkcinst.co.jp

AUG. 2009